

Tipos de control de temperatura	Descripción	Parámetro de control				Componentes de control	
		Td	Ts	Tr	Te	DDC (no incluida)	Control remoto Daikin
Control W Control de la temperatura del aire (Td, Ts o Tr) con dispositivo externo (controlador DCC)	La temperatura ambiente se controla en función de la aspiración de la unidad de climatización o el aire de descarga (selección del cliente). The DDC controller translates the temperature difference between setpoint and air suction temperature (or air discharge temperature or room temperature) into a reference voltage (-0-10·V). This is transferred to the Daikin control box (-EKEA-). Esta tensión de referencia será utilizada por EKEA como valor de entrada para el control de frecuencia del compresor. Este tipo de control solo se permite para la configuración de par y múltiple.	o	o	o	-	o	Δ (1)

Designación

O: Required

Δ: Opcional

---: not used

Td: control de aire de descarga

Ts: control de aire de aspiración

Tr: control de aire ambiente

Te: control de temperatura de

AHU: unidad de climatización

DDC: controlador digital

(1) El control remoto Daikin (BRC1H o más nuevo) es opcional para aplicaciones no entrelazadas y se utiliza solo como herramienta de servicio

(2) Los ajustes de Te/Tc se modifican mediante el control remoto Daikin

(3) El punto de ajuste puede definirse mediante el controlador remoto

(4) Opcional si se utiliza el control remoto Daikin para definir el punto de ajuste

Esquema