

FWE-FF

FWE-FT

Unidades		Alimentación eléctrica				MCA	MFA	MFA(CAL)	Unidad	
Modelo	Tipo	Fase	Hz	Rango de tensión (V)	Rangos de tensión				FLA	Consumo del ventilador (w)
FWE04FBTN5V1--/-R	2 tubos STD	~1	50 Hz	220	Máx. 264 Mín. 198	0,32	5	1,03	0,26	53
				230		0,34	5	1,07	0,27	58
				240		0,35	5	1,12	0,28	63
FWE05FBTN5V1--/-R				220		0,32	5	1,03	0,26	53
				230		0,34	5	1,07	0,27	58
				240		0,35	5	1,12	0,28	63
FWE06FBTN5V1--/-R				220		0,45	5	1,45	0,36	75
				230		0,47	5	1,52	0,38	82
				240		0,49	5	1,58	0,40	89
FWE08FBTN5V1--/-R				220		0,53	5	1,70	0,42	88
				230		0,56	5	1,78	0,44	96
				240		0,58	5	1,85	0,46	105
FWE10FBTN5V1--/-R				220		0,57	5	1,82	0,46	94
				230		0,60	5	1,91	0,48	103
				240		0,62	5	1,99	0,50	112
FWE12FBTN5V1--/-R				220		0,64	5	2,04	0,51	105
				230		0,66	5	2,13	0,53	115
				240		0,69	5	2,22	0,56	125
FWE14FBTN5V1--/-R				220		0,97	5	3,10	0,77	160
				230		1,01	5	3,24	0,81	175
				240		1,06	5	3,38	0,84	191
FWE16FBTN5V1--/-R				220		1,05	5	3,36	0,84	174
				230		1,10	5	3,52	0,88	190
				240		1,15	5	3,67	0,92	207
FWE20FBTN5V1--/-R				220		1,06	5	3,38	0,85	175
				230		1,10	5	3,53	0,88	191
				240		1,15	5	3,69	0,92	208
FWE24FBTN5V1--/-R				220		1,27	5	4,07	1,02	210
				230		1,33	5	4,26	1,06	230
				240		1,39	5	4,44	1,11	250
FWE04FBFN5V1--/-R	4 tubos STD	~1	50 Hz	220	Máx. 264 Mín. 198	0,32	5	1,01	0,25	52
				230		0,33	5	1,05	0,26	57
				240		0,34	5	1,10	0,28	62
FWE05FBFN5V1--/-R				220		0,32	5	1,01	0,25	52
				230		0,33	5	1,05	0,26	57
				240		0,34	5	1,10	0,28	62
FWE06FBFN5V1--/-R				220		0,44	5	1,40	0,35	72
				230		0,46	5	1,46	0,37	79
				240		0,48	5	1,53	0,38	86
FWE08FBFN5V1--/-R				220		0,52	5	1,66	0,42	86
				230		0,54	5	1,74	0,43	94
				240		0,57	5	1,81	0,45	102
FWE10FBFN5V1--/-R				220		0,60	5	1,93	0,48	100
				230		0,63	5	2,02	0,50	109
				240		0,66	5	2,10	0,53	119
FWE12FBFN5V1--/-R				220		0,67	5	2,16	0,54	112
				230		0,71	5	2,26	0,56	122
				240		0,74	5	2,36	0,59	133
FWE14FBFN5V1--/-R				220		0,94	5	3,01	0,75	156
				230		0,98	5	3,15	0,79	170
				240		1,03	5	3,28	0,82	185
FWE16FBFN5V1--/-R				220		1,05	5	3,34	0,84	173
				230		1,09	5	3,50	0,87	189
				240		1,14	5	3,65	0,91	206
FWE20FBFN5V1--/-R				220		1,00	5	3,19	0,80	165
				230		1,04	5	3,33	0,83	180
				240		1,09	5	3,48	0,87	196
FWE24FBFN5V1--/-R				220		1,24	5	3,96	0,99	205
				230		1,30	5	4,14	1,04	224
				240		1,35	5	4,32	1,08	244

SÍMBOLOS

MCA : Mín. Amperios del circuito (A) (Consulte la nota 3)

MFA : Máx. Amperios del fusible (Consulte la nota 5)

MFA(CAL) : Máx. Amperios de fusible (cálculo) (Consulte la nota 3)

FLA : Amperios a plena carga (A)

NOTAS

1. Límites de tensión:
Las unidades son adecuadas para utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

2. El desequilibrio máximo tolerado de tensión entre fases es del 2%.

3. MCA = 1,25 x FLA
MFA(CAL) = 4 x FLA
MFA > MCA y MFA > MFA(CAL)

4. Seleccione el tamaño del cable según el MCA

5. MFA se selecciona a partir de los valores de corriente nominal estándar de los siguientes fusibles/disyuntores disponibles comercialmente; 5,10,12,16,20,32,40,50.

6. Consumo medido a partir de condiciones nominales que son 230 V y 50 Hz y la velocidad más alta del ventilador

3D156478