Accesorios estándar (suministrados en la unidad básica)

Motor de arranque de los compresores estrella-triángulo (Y-Δ) - Para garantizar una corriente de entrada baja y un reducido par de arranque.

Punto de referencia doble- Puntos de referencia dobles de temperatura de aire o líquido de salida.

Relés de sobrecarga térmica de los disyuntores del circuito del ventilador – Dispositivos de seguridad contra la sobrecarga del motor del ventilador además de la protección normal prevista por los devanados eléctricos.

Monitor de fase - El monitor de fase controla que la secuencia de fases sea correcta; también controla la posible omisión de fases.

Válvulas de corte de la línea de descarga - Instalado en el puerto de descarga del compresor para facilitar la operación de mantenimiento.

Válvula de descarga de la línea de aspiración – Instalado en el puerto de aspiración del compresor para facilitar la operación de mantenimiento.

Restauración del punto de ajuste y sensor de temperatura exterior ambiente

Medidor de horas de funcionamiento

Contactor de fallos general - Relé de alarma

Restauración del punto de ajuste – El punto de ajuste de la temperatura del agua de salida puede sobrescribirse con las siguientes opciones: 4-20 mA de fuente externa (aplicada por usuario); temperatura ambiente exterior; temperatura de aire o líquido del evaporador Δt.

Límite de demanda – El usuario puede limitar la carga de la unidad mediante una señal de 4-20mA o mediante el sistema de red

Alarma para dispositivo externo – El microprocesador es capaz de recibir una señal de alarma desde un dispositivo externo (bomba etc...). El usuario puede decidir si la señal de alarma detiene o no la unidad.

Disyuntores de circuito de los ventiladores – Dispositivo de seguridad contra sobrecarga del motor y cortocircuitos

Puerta con interbloqueo accionado mediante el interruptor principal