



Advertencia

Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Consulte también el caudal de agua mínimo y máximo permitido en la ficha de especificaciones técnicas.

- 1 - Tamaño: 016 - 021 - 025
- 2 - Tamaño: 032
- 3 - Tamaño: 040 - 050
- 4 - Tamaño: 064