

Sistemas de control para FWC-FWF-FWT

		Modo de funcionamiento		Controles básicos			Modo de ahorro de energía	Ajuste del temporizador	Distribución de aire	Refrigeración/ calefacción rápida
Controlador	Aplicación	Manual	Automático	Ajuste de temperatura	Velocidad del ventilador automática	Velocidad del ventilador: alta/media/baja	Modo nocturno silencioso	CONECTADO/ DESCONECTADO	Oscilación de aire automática	Turbo
WRC	2-tubos	x		x	x	x	x	x	opción	x
	4 tubos	x	x	x	x	x	x	x	opción	x
SRC	2-tubos	x		x	x	x	x	x	opción	
	4 tubos	x	x	x	x	x	x	x	x	
MERCA	2-tubos	x		x	x	x	x	x	x	
	4 tubos	x	x	x	x	x	x	x	x	

Modo de funcionamiento:

- Sólo refrigeración: Frío, Seco y Ventilador
- MODO DE CALEFACCIÓN: Auto, Frío, Seco, Ventilador y Calor
- El modo automático sólo está disponible para aplicaciones de 4 tubos

Ajuste de temperatura: Para establecer la temperatura ambiente deseada

Velocidad del ventilador: alta, media, baja o automática

Modo nocturno silencioso: opción de ahorro de energía con optimización de confort mediante ajuste de temperatura

Ajuste del temporizador: para ENCENDER/APAGAR el sistema de climatización en el momento deseado

Oscilación de aire automática: distribución del aire de acuerdo con una dirección específica