

FWV-DAT/DAF
FWL-DAT/DAF
FWM-DAT/DAF

Descripción	Daikin	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	FWV	FWL	FWM	Notas/observaciones
Ventiloconvector	FWV-FWL-FWM	1	15	2	25	3	35	4	6	8	10				
Intercambiador de calor adicional de una fila	ESRH..A6	ESRH02A6		ESRH03A6			ESRH06A6			ESRH10A6		X	X	X	No puede utilizarse en combinación con un calentador eléctrico
Calentador eléctrico	EEH..A6	EEH01A6	EEH02A6		EEH03A6		EEH06A6			EEH10A6		X	X	X	No puede utilizarse en combinación con un intercambiador de calor adicional; requiere un controlador electrónico.
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, con 2 tuberías, 230 V y kit de montaje	E2MV..A6	E2MV03A6					E2MV06A6			E2MV10A6		X	X	X	Requiere un controlador electrónico o un controlador electromecánico
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 4 tuberías y kit de montaje	E4MV..A6	E4MV03A6					E4MV06A6			E4MV10A6		X	X	X	Requiere controlador electrónico
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 2 tuberías y kit de montaje simplificado	E2MVD..A6	E2MVD03A6					E2MVD06A6			E2MVD10A6		X	X	X	Requiere un controlador electrónico o un controlador electromecánico
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 4 tuberías y kit de montaje simplificado	E4MVD..A6	E4MVD03A6					E4MVD06A6			E4MVD10A6		X	X	X	Requiere controlador electrónico
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 24 V, con 2 tuberías y kit de montaje	E2M2V..A6	E2M2V03A6					E2M2V06A6			E2M2V10A6		X	X	X	Es necesario un suministro eléctrico independiente puesto que las unidades fan coil no cuentan con ningún transformador de 230 V-24 V
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 24 V, con 4 tuberías y kit de montaje	E4M2V..A6	E4M2V03A6					E4M2V06A6			E4M2V10A6		X	X	X	Es necesario un suministro eléctrico independiente puesto que las unidades fan coil no cuentan con ningún transformador de 230 V-24 V
Válvula accionada por motor, de 3 vías, proporcional, con 2 tuberías y kit de montaje	E2MPV..A6	E2MPV03A6					E2MPV06A6			E2MPV10A6		X	X	X	Es necesario el controlador electrónico FWEC3A
Válvula accionada por motor, de 3 vías, proporcional, con 4 tuberías y kit de montaje	E4MPV..A6	E4MPV03A6					E4MPV06A6			E4MPV10A6		X	X	X	Es necesario el controlador electrónico FWEC3A
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 230 V y kit de montaje (intercambiador de calor re refrigeración)	E2MV2..A6	E2MV207A6								E2MV210A6		X	X	X	Requiere un controlador electrónico o un controlador electromecánico
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 230 V y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	E2MV2..A6	E2MV207A6										X	X	X	Requiere controlador electrónico
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 24 V y kit de montaje (intercambiador de calor re refrigeración)	E2M2V2..A6	E2M2V207A6								E2M2V210A6		X	X	X	Es necesario un suministro eléctrico independiente puesto que las unidades fan coil no cuentan con ningún transformador de 230 V-24 V
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 24 V y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	E2M2V2..A6	E2M2V207A6										X	X	X	Es necesario un suministro eléctrico independiente puesto que las unidades fan coil no cuentan con ningún transformador de 230 V-24 V
Válvula accionada por motor, de 2 vías, proporcional y kit de montaje (intercambiador de calor de refrigeración)	E2MPV2..A6	E2MPV207A6								E2MPV210A6		X	X	X	Es necesario el controlador electrónico FWEC3A
Válvula accionada por motor, de 2 vías, proporcional y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	E2MPV2..A6	E2MPV207A6										X	X	X	Es necesario el controlador electrónico FWEC3A
Termostato de parada del ventilador	YFSTA6	YFSTA6										X	X	X	
Rejilla de entrada y descarga de aire y kit de fijación del filtro delantero para modelos ocultos	EAIDAF..A6	EAIDF02A6		EAIDF03A6			EAIDF06A6			EAIDF10A6				X	
Base de apoyo (=soportes de sujeción y cubiertas)	ESFV..A6	ESFV06A6								ESFV10A6		X		X	Las cubiertas no pueden utilizarse para el FWM
Base de apoyo y rejilla	ESFVG..A6	ESFVG02A6		ESFVG03A6			ESFVG06A6			ESFVG10A6		X			
Orificios de admisión de aire fresco (manuales)	EFA..A6	EFA02A6		EFA3A6			EFA6A6			EFA10A6		X			
Panel trasero para modelos instalados en vertical	ERPV..A6	ERP2V06A6		ERP3V03A6			ERP3V06A6			ERP3V10A6		X	X		Sólo para unidades instaladas en vertical
Caja plenum con conexiones circulares	EPCC..A6	EPCC02A6		EPCC03A6			EPCC06A6			EPCC10A6				X	
Controlador electromecánico integrado	ECFWMB6	ECFWMB6										X	X		
Interfaz de potencia para conexión de hasta 4 ventiloconvectores a un único panel de control	EPIMSB6	EPIMSB6										X	X	X	
Bandeja de drenaje vertical	EDPVA6	EDPVA6										X	X	X	
Bandeja de drenaje horizontal	EDPHA6	EDPHA6											X	X	
Controlador del ventiloconvector - Versión Standard	FWEC1AA	FWEC1A										X	X	X	sonda de agua incluida
Controlador del ventiloconvector - Versión Advanced	FWEC2AA	FWEC2A										X	X	X	sonda de agua incluida
Controlador del ventiloconvector - Versión Advanced plus	FWEC3AA	FWEC3A										X	X	X	sonda de agua incluida
Kit del sensor de temperatura del ventiloconvector	FWTSKAA	FWTSKA										X	X	X	
Kit del sensor de humedad relativa del ventiloconvector	FWHSKAA	FWHSKA										X	X	X	
Kit de instalación del controlador del ventiloconvector	FWECKAA	FWECKA										X	X		