



	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	Z
FWV+FWL 01+02	774	226	498	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 03	984	226	708	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 04+06	1194	226	918	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 08+10	1404	251	1128	48	497	185	259	155	220	195	348	120	478	234	208	271

Leyenda

- 1 Espacio libre para conexiones hidráulicas (*)
- 2 Ranuras de 9x20 mm para montaje sobre pared/techo
- 3 Espacio libre para las conexiones eléctricas (*)
- 4 Conexiones hidráulicas (4DF = 4 sistema de tubos)
- 5 Drenaje de condensación para instalación vertical
- 6 Salida de aire para modelos empotrados
- 7 Aspiración de aire para modelos empotrados
- 8 Drenaje de condensación para instalación horizontal
- 9 Salida de aire
- 10 Entrada de aire

Conexiones hidráulicas

Intercambiador de calor estándar: conexión hembra

FW01	FW02	FW03	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Intercambiador de calor adicional: conexión hembra

FW01	FW02	FW03	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

(*) Las indicaciones aplicables a fan coils con conexiones hidráulicas están en el lado izquierdo; en el caso de conexiones en el lado derecho las indicaciones relativas a 'espacio libre' se invierten.