



	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	Z
FWV+FWL 01+15+02	774	226	498	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 25+03	987	226	708	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 35+04+06	1194	226	918	51	458	163	263	149	198	187	335	99	486	208	198	246
FWV+FWL 08+10	1404	251	1128	48	497	185	259	155	220	195	348	120	478	234	208	271

**LEYENDA**

- 1. Espacio libre para conexiones hidráulicas (\*)
- 2. Ranuras para montaje en pared/techo 9 x 20 mm
- 3. Espacio libre para conexiones eléctricas (\*)
- 4. Conexiones hidráulicas (4DF = sistema de 4 tubos)
- 5. Drenaje de condensado para instalación horizontal
- 6. Salida de aire para modelos ocultos
- 7. Aspiración de aire para modelos ocultos
- 8. Drenaje de condensado para instalación horizontal
- 9. Salida de aire
- 10. Entrada de aire

(\*) indicaciones aplicables a unidades con conexiones hidráulicas en el lado izquierdo; en caso de conexiones en el lado derecho, las indicaciones de "espacio libre" se invierten.

**Conexiones hidráulicas**

**Intercambiador de calor estándar: conexión hembra**

FW01	FW15	FW02	FW25	FW03	FW35	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

**Intercambiador de calor adicional : conexión hembra**

FW01	FW15	FW02	FW25	FW03	FW35	FW04	FW06	FW08	FW10
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"