

FWW - FWL - FWM	F2		F4	F6	F8	F9	F10	F11	FWW	FWL	FWM	Notas/comentarios
	1	2	2	3	4	6	8	10				
Intercambiador de calor adicional de una fila.	ESRH02A6	ESRH03A6	ESRH03A6	ESRH03A6	ESRH06A6	ESRH10A6	ESRH10A6	ESRH10A6	X	X	X	No se puede utilizar en combinación con el calentador eléctrico
Resistencia eléctrica	EEH01A6	EEH02A6	EEH03A6	EEH03A6	EEH06A6	EEH10A6	EEH10A6	EEH10A6	X	X	X	No se puede utilizar con intercambiadores de calor adicionales; requiere control electrónico
Válvula de 3 vías accionada por motor ON/OFF de 2 tubos con kit de montaje	E2MV03A6	E2MV03A6	E2MV03A6	E2MV03A6	E2MV06A6	E2MV10A6	E2MV10A6	E2MV10A6	X	X	X	Requiere control electrónico u electromecánico
Válvula de 3 vías accionada por motor ON/OFF de 4 tubos con kit de montaje	E4MV03A6	E4MV03A6	E4MV03A6	E4MV03A6	E4MV06A6	E4MV10A6	E4MV10A6	E4MV10A6	X	X	X	Requiere control electrónico
Termostato de parada del ventilador.	YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	X	X	X	
Rejilla de descarga y entrada de aire + kit de reparación de filtro frontal para modelos de conductos	EADF02A6	EADF03A6	EADF03A6	EADF03A6	EADF06A6	EADF10A6	EADF10A6	EADF10A6	X	X	X	
Pies de apoyo (= cubiertas + abrazaderas de soporte)	ESFV06A6	ESFV06A6	ESFV06A6	ESFV06A6	ESFV06A6	ESFV10A6	ESFV10A6	ESFV10A6	X	X	X	No se pueden usar cubiertas para FWM
Pies de apoyo + rejilla	ESFVG02A6	ESFVG03A6	ESFVG03A6	ESFVG03A6	ESFVG06A6	ESFVG10A6	ESFVG10A6	ESFVG10A6	X	X	X	
Entradas de aire nuevo (manual)	EFA02A6	EFA3A6	EFA3A6	EFA3A6	EFA6A6	EFA10A6	EFA10A6	EFA10A6	X	X	X	
Panel posterior para modelos instalados verticalmente	ERP2A6	ERP03A6	ERP03A6	ERP03A6	ERP06A6	ERP10A6	ERP10A6	ERP10A6	X	X	X	Sólo para unidades montadas verticalmente
Control electromecánico, incorporado	ECFVMB6	ECFVMB6	ECFVMB6	ECFVMB6	ECFVMB6	ECFVMB6	ECFVMB6	ECFVMB6	X	X	X	
Control electromecánico, incorporado + sonda de agua	ECFWEB6	ECFWEB6	ECFWEB6	ECFWEB6	ECFWEB6	ECFWEB6	ECFWEB6	ECFWEB6	X	X	X	Sonda de agua incluida
Mando electrónico, a distancia + sonda de agua	ECFWER6	ECFWER6	ECFWER6	ECFWER6	ECFWER6	ECFWER6	ECFWER6	ECFWER6	X	X	X	Sonda de agua incluida
Interfaz de potencia para conexión de hasta 4 FCU con un panel de control único	EPIMS6A6	EPIMS6A6	EPIMS6A6	EPIMS6A6	EPIMS6A6	EPIMS6A6	EPIMS6A6	EPIMS6A6	X	X	X	
Bandeja de drenaje para unidades de montaje vertical	EDPVA6	EDPVA6	EDPVA6	EDPVA6	EDPVA6	EDPVA6	EDPVA6	EDPVA6	X	X	X	
Bandeja de drenaje para unidades de montaje horizontal	EDPHA6	EDPHA6	EDPHA6	EDPHA6	EDPHA6	EDPHA6	EDPHA6	EDPHA6	X	X	X	