

Tabla de combinación de exterior para CHYHBH*A(A/F)V32

		3MXM52N*	3MXM68N*	4MXM68N*	4MXM80N*	5MXM90N*
CHYHBH05A(A/F)V32	Calefacción solo	o	o	o	o	o
CHYHBH08A(A/F)V32	Calefacción solo	-	-	-	o	o

		*HYKOMB33AA
		*HYKOMB33AA2
		*HYKOMB33AA2A
		*HYKOMB33AA3
CHYHBH05A(A/F)V32	Calefacción solo	o
CHYHBH08A(A/F)V32	Calefacción solo	o

Disponibilidad de kit para *HYKOMB33AA*		*HYKOMB33AA
		*HYKOMB33AA2
		*HYKOMB33AA2A
Referencia	Descripción	*HYKOMB33AA3
EKHY075787	Conjunto de propano (G30, G31)	o
EKHY090717	Conjunto de conexión concéntrica 80/125	o
EKHY093467	Cubierta de la caldera	o
EKHY090707	Conjunto de conexión excéntrico	o

Disponibilidad de kits para las unidades exteriores

Para obtener más información, consulte el esquema de la tabla de combinaciones de la unidad exterior.

Disponibilidad de kit para CHYHBH*A(A/F)V32

Referencia	Descripción	CHYHBH05A(A/F)V32	CHYHBH08A(A/F)V32
EKRSCA1 (1)	Sensor remoto para exterior	o	o
KRCS01-1 (1)	Sensor remoto para interior	o	o
*KRUCBL1	Grupo de idiomas de la interfaz de usuario 1	o	o
*KRUCBL2	Grupo de idiomas de la interfaz de usuario 2	o	o
EKRP1HBAA (2)	PCB E/S digital	o	o
*KRTWA	Termostato ambiente con cable	o	o
*KRTR1	Termostato ambiente inalámbrico	o	o
*KRTETS (3)	Kit opcional de sensor de temperatura exterior	o	o
(R)FWXV15AVEB	Convector de la bomba de calor	o	o
(R)FWXV20AVEB	Convector de la bomba de calor	o	o
EKPCCAB1 (4)	Kit de cable de ordenador	o	o
EKPCCAB2 (4)	Kit de cable de ordenador	o	o
EKHWP300 (5)	Depósito de agua caliente sanitaria	o	o
EKHWP500 (5)	Depósito de agua caliente sanitaria	o	o
K.HEATMET	Kit de medición de energía	o	o
EKVK1A	Kit de válvula	o	o
EKVK2A	Kit de válvula	o	o
EKVK3A	Kit de válvula	o	o
EKHVMNT1A	Plantilla de montaje	o	o
EKHVMNT2A	Plantilla de montaje Sólo para BE, FR	o	o
EKHVMNT3A	Plantilla de montaje Sólo para UK	o	o
EKTH2	Termistor para recirculación sin depósito	o	o
EKHY3PART	Kit de conexión con depósito de otro fabricante para toma del termistor	o	o
BRP069A62	Adaptador LAN para el control mediante teléfono inteligente	o	o

- (1) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (2) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:

(a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).

(b) Señal de ENCENDIDO/APAGADO remota, calefacción/refrigeración de espacios

(c) Salida de alarma remota

(d) Conexión a bomba solar
- (3) Solo se puede utilizar en combinación con el termostato ambiente inalámbrico.
- (4) Cable de datos para conexión a PC.
- (5) Para conectar, utilice EKEPHT3H.

Observación Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.

Observación La medición de energía no es posible para las unidades CHYHBH*.