

EHBH-E6V / EHBH-E9W / EHBX-E6V / EHBX-E9W

Equipo montado en fábrica para EHB(H/X)*E(A/F)*

Descripción	EHB(H/X)04E(A/F)6V	EHB(H/X)08E(A/F)*	
Modelo de solo calefacción EHBH*	6V (9)	6V (9)	9W (9)
Modelo reversible *HBX*	6V (9)	6V (9)	9W (9)
Resistencia de reserva 2-4-6kW 1N~230 V	0	0	-
Resistencia de reserva 2-4-6kW 3~230 V	0	0	-
Resistencia de reserva 3-6-9kW 3N~400 V	-	-	0

Tabla de combinación de exterior para EHB(H/X)(04/08)E(A/F)*

Descripción	ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3	ERGA04EAV3A	ERGA06EAV3A	ERGA08EAV3A
EHBH04E(A/F)*	Unidad interior de solo calefacción	0	---	---	0	---
EHBX04E(A/F)*	Unidad interior reversible	0	---	---	0	---
EHBH08E(A/F)*	Unidad interior de solo calefacción	---	0	0	---	0
EHBX08E(A/F)*	Unidad interior reversible	---	0	0	---	0

Descripción	ERGA04EAV37	ERGA04EAV3H	ERGA06EAV3H	ERGA08EAV3H	ERGA08EAV3H7
EHBH04E(A/F)*	Unidad interior de solo calefacción	0	0	---	---
EHBX04E(A/F)*	Unidad interior reversible	0	0	---	---
EHBH08E(A/F)*	Unidad interior de solo calefacción	---	---	0	0
EHBX08E(A/F)*	Unidad interior reversible	---	---	0	0

Disponibilidad del kit

Referencia	Descripción	EHB*(04/08)E(AF)*		
EHBH*	Unidad interior de solo calefacción	04 - 6V	08 - 6V	08 - 9W
EHBX*	Unidad interior reversible	04 - 6V	08 - 6V	08 - 9W
EKR1HBAA	PCB E/S digital	*(1) (2)	0	0
EKR1AHTA	PCB de demanda	*(3)	0	0
EKPCCAB4	Cable de PC	*(4)	0	0
EKHWS(P)150D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 150 l 1~230 V	0	0	0
EKHWS(P)180D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 180 l 1~230 V	0	0	0
EKHWS(P)200D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 200 l 1~230 V	0	0	0
EKHWS(P)250D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 250 l 1~230 V	0	0	0
EKHWS(P)300D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 300 l 1~230 V	0	0	0
EKHWSU150D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 150 l 1~230 V	0	0	0
EKHWSU180D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 180 l 1~230 V	0	0	0
EKHWSU200D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 200 l 1~230 V	0	0	0
EKHWSU250D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 250 l 1~230 V	0	0	0
EKHWSU300D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 300 l 1~230 V	0	0	0
EKHWP300BA	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	0	0
EKHWP500BA	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	0	0
EKHWP300PBA	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	0	0
EKHWP500PBA	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	0	0
EKHY3PART	Kit de conexión con depósito de otro fabricante para toma del termistor	0	0	0
EKHY3PART2	Kit de conexión con depósito de otro fabricante para contacto del termostato	0	0	0
BZKA7V3	Kit bizona	0	0	0
KRCS01-1	Sensor remoto interior	*(6)	0	0
EKRSCA1	Sensor remoto para exterior	*(6)	0	0
BRP069A71	Módulo WLAN	*(7)	0	0
BRC1HH*	HCI (Interfaz de confort humana)	0	0	0
EKRELSG	Relé para red inteligente	0	0	0
EKHBCONV	Kit de conversión: calentamiento solo para sistemas reversibles.	0	0	0
FWXT10ATV3	Convector de la bomba de calor	0	0	0
FWXT15ATV3	Convector de la bomba de calor	0	0	0
FWXT20ATV3	Convector de la bomba de calor	0	0	0
EKRTWA	Termostato ambiente con cable	0	0	0
EKRTR1	Termostato ambiente inalámbrico	0	0	0
EKRSETS	Termostato de ambiente de sensor externo	*(8)	0	0

Notas

- (1) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:
- (a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).
- (b) Señal de salida de ENCENDIDO/APAGADO remoto, calefacción/refrigeración de habitaciones O control del calefactor de placas inferior *KBPTH16* .
- (c) Salida de alarma remota
- (2) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente.
- (3) PCB para recibir hasta 4 entradas digitales para limitación energética, solo para EHB(H/X)(04/08)E(A/F)* .
- (4) Cable de datos para conexión a PC.
- (5) Kit de conexión específico disponible: *KSFPS4A.
- (6) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (7) El cartucho WLAN se incluye en la bolsa de accesorios de la unidad y debe conectarse a la ranura para tarjeta SD de la MMI-2. En caso de mala recepción de señal, el cartucho WLAN puede retirarse y sustituirse por el módulo WLAN.
- (8) Solo puede utilizarse junto con el termostato ambiente inalámbrico EKRTR1.
- (9) La capacidad de la resistencia de reserva depende de un ajuste de la interfaz de usuario.

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.