EHVZ-CB

Equipo opcional montado en fábrica para EHVZ04S18CB3V, EHVZ08S18CB3V, EHVZ16S18CB3V

Descripción	EHVZ04S18CB3V	EHVZ08S18CB3V	EHVZ16S18CB3V
Resistencia de reserva 3kW 1N~230 V	o	o	o
Depósito de agua caliente sanitaria 180L	o	o	o

Tabla de combinación de exterior para EHVZ04S18CB3V, EHVZ08S18CB3V, EHVZ16S18CB3V

		*RLQ004CA*V3*	*RLQ006CA*V3*	*RLQ008CA*V3*	*RHQ011B*(V3/W1)	*RHQ014B*(V3/W1)	*RHQ016B*(V3/W1)	*RLQ011C*(V3/W1)	*RLQ014C*(V3/W1)	*RLQ016C*(V3/W1)
EHVZ04S18CB3V	Unidad interior de solo calefacción	o	---	---	---	---	---	---	---	---
EHVZ08S18CB3V	Unidad interior de solo calefacción		o	o	---	---	---	---	---	---
EHVZ16S18CB3V	Unidad interior de solo calefacción	---	---	---	o	o	o	o	o	o

Disponibilidad de kits para las unidades exteriores

			*RLQ004CA*V3*	*RLQ006CA*V3*	*RLQ008CA*V3*	*RHQ011B*(V3/W1)	*RHQ014B*(V3/W1)	*RHQ016B*(V3/W1)	*RLQ011C*(V3/W1)	*RLQ014C*(V3/W1)	*RLQ016C*(V3/W1)
EKDP008CA	Kit de bandeja de drenaje		o	o	o	---	---	---	---	---	---
EKDPH008CA	Resistencia de la bandeja de drenaje		o	o	o	---	---	---	---	---	---
EKFT008CA	Pie de montaje		o	o	o	---	---	---	---	---	---
*KDK04	Kit de tapón de desagüe	(3)	---	---	---	o	o	o	---	---	---
*KBPHTH16A	Calefactor de placas inferior	(1) (3) (8)	---	---	---	o	o	o	--- (7)	--- (7)	--- (7)
*K016SNC	Cubierta para nieve		---	---	---	---	---	---	o	o	o
KRP58M51	PCB de demanda		---	---	---	---	---	---	o	o	o

Disponibilidad de kits para las unidades interiores

			EHVZ04S18CB3V	EHVZ08S18CB3V	EHVZ16S18CB3V
Referencia	**Descripción**				
*KRSCA1	Sensor remoto para exterior	(9)	o	o	o
KRCS01-1	Sensor remoto para interior	(9)	o	o	o
*KRUCBL1…7	Grupo de idiomas de la interfaz de usuario 1~7		o	o	o
*KRUCBS	Interfaz de usuario simplificada	(11)	o	o	o
*KRP1HBAA	PCB E/S digital	(2)	o	o	o
*KRP1AHTA	PCB de demanda	(6)	o	o	o
*KRTWA	Termostato ambiente con cable		o	o	o
*KRTR1	Termostato ambiente inalámbrico	(receptor incluido)	o	o	o
*KRTETS	Kit opcional de sensor de temperatura exterior	(4)	o	o	o
FWXV15AVEB	Convector de la bomba de calor		o	o	o
FWXV20AVEB	Convector de la bomba de calor		o	o	o
*KVKHPC	Kit de válvulas del convector de la bomba de calor	(5)	o	o	o
*KPCCAB2	Kit de cable de ordenador	(10)	o	o	o

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.

Notas

(1) Cinta calefactora que puede fijarse a la placa inferior para evitar la formación excesiva de hielo.

(2) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:

(a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).

(b) Señal de salida de ENCENDIDO/APAGADO remoto, calefacción/refrigeración de habitaciones O control del calefactor de placas inferior *KBPHTH16* .

(c) Salida de alarma remota

(3) No se permite combinar el calefactor de placas inferior con un kit de tapón de drenaje.

(4) *KRTETS solo puede utilizarse junto con *KRTR1

(5) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).

(6) PCB para recibir hasta 4 entradas digitales para limitación energética, solo para EHVZ(04/08)S18CB3V.

(7) El calefactor de placas inferior viene montado de fábrica y se controla mediante la unidad exterior.

(8) Requiere PCB E/S digital *KRP1HBAA

(9) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.

(10) Cable de datos para conexión a PC.

(11) La interfaz de usuario simplificada (*KRUCBS) solo puede utilizarse en combinación con una interfaz de usuario principal (*KRUCBL1~7).