

ETSH16E7 / ETSHB16E7

ETSX16E7 / ETSXB16E7

Referencia	Descripción		ETS(H/X)*12P*E* ETS(H/X)*16P*E*
EKMIKPOAF	Kit de mezcla: solo con PCB		o
EKMIKPHAF	Kit de mezcla: PCB con sistema hidráulico		o
EKMIKHMAF	Sistema hidráulico: grupo de bombas combinado	*(12)	o
EKMIKHUAF	Sistema hidráulico: grupo de bombas no combinado	*(12)	o
EKMIKBVAF	Vaso de equilibrado		o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	*(13)	o

NOTAS

1. PCB que proporciona conexiones de salida adicionales: - -
 - a. Fuente de calor externa para control (funcionamiento bivalente).
 - b. Señal de ENCENDIDO/APAGADO remoto de salida para calefacción/refrigeración de habitaciones
 - c. Salida de alarma remota
2. Los relés adicionales para permitir el control bivalente con un termostato ambiente externo se suministran en la obra.
3. PCB para recibir hasta -4- entradas digitales para limitación de potencia
4. Cable de datos para conexión con PC.
5. Solo se puede conectar 1 sensor remoto: Sensor interior O exterior.
6. El kit de válvula es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en un modelo reversible (no es obligatorio para los modelos de solo calefacción).
7. EKRTETS solo puede utilizarse en combinación con EKRTR1
8. La capacidad del calentador de reserva depende del ajuste de la interfaz de usuario.
9. Controles con cable para varias zonas
10. El cartucho WLAN se suministra en la bolsa de accesorios de la unidad y está pensado para conectarse en la ranura de la tarjeta SD de la MMI-2. En caso de mala recepción de la señal, el cartucho WLAN se puede retirar y sustituir por el módulo WLAN.
11. Este kit es obligatorio para los modelos del Reino Unido.
12. Solo posible en combinación con -EKMIKPOAF-
13. Solo posible en combinación con -EKMIKBVAF- y -EKMIKPHAF- o -EKMIKHUAF-
14. Solo posible en combinación con -HBKIT*.
15. Solo posible en combinación con -ETVZ*.
16. Solo se puede conectar 1 calentador de reserva en la unidad: 3 o 6* o 9 kW (*No es aplicable al modelo 6T1). Para conectar el calentador de reserva a la unidad principal es necesario EKECBUCO*AF
17. Obligatorio para instalaciones sin una fuente de calor bivalente (gasóleo o gas)
18. Solo para ETS*(12/16)P30E*

OBSERVACIÓN

Las combinaciones que no se mencionan en el la tabla de combinaciones no se admiten.