

EKHBROD-ACV1**I. Unidad exterior split / Unidad interior split tabla de combinaciones**

Unidad interior de solo calefacción	Unidad exterior de solo calefacción	ERS/R/Q011AAV1	ERS/R/Q014AAV1	ERS/R/Q016AAV1
EKHBROD11(AB/AC)V1		●		
EKHBROD14(AB/AC)V1			●	
EKHBROD16(AB/AC)V1				●

II. Disponibilidad del kit**1. Kits conectados a la unidad exterior**

Referencia	Descripción	ERSQ011...	ERSQ014...	ERSQ016...	ERRQ011...	ERRQ014...	ERRQ016...
EKDK04 (*1)	Kit de drenaje	●	●	●	-	-	-
EKBPHTH16A (*1)	Calentador en la placa inferior	●	●	●	-	-	-
EK0163NC	Cubierta para la nieve	●	●	●	●	●	●

2. Kits conectados a la unidad interior

Referencia	Descripción	EKHBROD...	
		V1	Y1
EKHTS200...(*6)	Depósito de agua caliente sanitaria inoxidable 200l	●	●
EKHTS260...(*6)	Depósito de agua caliente sanitaria inoxidable 260l	●	●
EKHTSU200...(*6)	Depósito de agua caliente sanitaria inoxidable 200l UK - Versión	●	●
EKHTSU260...(*6)	Depósito de agua caliente sanitaria inoxidable 260l UK - Versión	●	●
EKRP1HB8A	PCI de E/S digitales	●	●
EKBUHAA6V3	Calentador de reserva 1~ (*2)	●	-
EKBUHAA6W1	Calentador de reserva 3~ (*2)	-	●
EKRP1AHTA	PCI de demanda (*3)	●	●
EKBUAHT(A/B)	Interface de usuario remoto (*4)	●	●
EKRTW	Termostato de ambiente (*2)	●	●
EKRTIR	Termostato de ambiente (*2)	●	●
EKRTETS	Termostato de ambiente (*2)	●	●

3. Kits conectados al depósito de agua caliente sanitaria

Referencia	Descripción	EKHTS...			EKHTSU...		
		AA	AB(9)	AC	AB(9)	AA	AC
EKUHHHTA	Kit opcional para UK EKHTSU...	-	-	-	●	●	●
EKFMAHTB (*5)	Kit opcional para depósito autónomo	●	●	●	●	●	●

4. Compatibilidad de módulo interior AA/AB/AC con depósito de agua caliente sanitaria AA/AB/AC instalado en la parte superior

DHW Depósito	Unidad interior de solo calefacción	EKHBROD...AA(V/Y)1	EKHBROD...AB/AC(V/Y)1
	EKHTS...AA	●	Requiere EKMKHT2
	EKHTS...AB(9)	Requiere EKMKHT1	●
	EKHTS...AC	Requiere EKMKHT1	●

Nota

Observaciones: No se garantiza el éxito de otras combinaciones.

(*1) Si hay una cinta calefactora instalada en la placa inferior (EKBPHTH16A), no será posible instalar un kit de drenaje.

(*2) Requiere la PCI de demanda EKRP1AHTA.

(*3) Es necesario instalar para poder conectar el termostato ambiente o el kit BUH.

(*4) El mismo controlador suministrado con la unidad interior de cascada se puede montar en paralelo o en otra ubicación. Si se instalan 2 controladores, el instalador deberá seleccionar un maestro y un esclavo.

(*5) Sólo es necesario si el depósito NO está montado en la parte superior de la unidad interior de cascada.

(*6) Ver, 4, Tabla de compatibilidad para combinación de depósito y unidad interior.

- ERRQ Las unidades incorporan equipamiento especial (aislante, lámina calefactora, etc.) para garantizar el buen funcionamiento en entornos donde la temperatura ambiente pueda ser especialmente baja y la humedad, muy elevada. En tales condiciones, los modelos ERSQ pueden experimentar problemas causados por la acumulación de grandes cantidades de hielo en la batería condensada por aire. En caso de que se prevean tales condiciones adversas, será necesario instalar una unidad ERRQ. Estos modelos incorporan contramedidas (aislamiento, lámina calefactora, etc.) para evitar la congelación.

- Para combinar con EMRQ* consulte la tabla de combinaciones EMRQ*.