



- ① M1C Compresor
- ② S1PH Interruptor de alta presión
- ③ S1NPH Sensor de alta presión
- ④ S1NPL Sensor de baja presión
- ⑤ Y1E Válvula de expansión (principal)
- ⑥ Y3E Válvula de expansión (inyección)
- ⑦ Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- ⑧ Y2S Válvula de solenoide (derivación de baja presión)
- ⑨ Y3S Válvula solenoide (derivación de gas caliente)
- ⑩ Y4S Válvula solenoide (inyección de líquido)
- ⑪ R1T Termistor (ambiente)
- ⑫ R2T Termistor (descarga)
- ⑬ R3T Termistor (succión)
- ⑭ R4T Termistor (intercambiador de calor)
- ⑮ R5T Termistor (aspiración de la válvula de 4 vías)
- ⑯ R6T Termistor (líquido refrigerante)
- ⑰ R7T Termistor (carcasa del compresor)
- ⑱ R8T Termistor (inyección antes del economizador)
- ⑲ R9T Termistor (entrada de agua)
- ⑳ R10T Termistor (salida de agua)
- ㉑ R12T Termistor (inyección después del economizador)
- ㉒ Conexión roscada 1-1/4" M

