



A Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal

B Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.  
Véanse las líneas de trazos

#### Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.

2. Asegúrese de que la calidad del agua cumpla con la Directiva de la UE 2020/2184
3. "Presión estática externa" se refiere a una instalación del sistema de referencia que incluye todas las opciones obligatorias y 5 m de tuberías de 1,25" de diámetro y 4 codos de un solo tramo.