



- A Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
- B Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

Véanse las líneas de trazos

#### Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.  
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. Asegúrese de que la calidad del agua cumpla con la Directiva de la UE 2020/2184
3. La unidad "Presión estática externa" incluye la válvula de aislamiento