

Equipo montado en fábrica para EPVX(07/10/14)S(U)*AJ*

Descripción	EPVX07S(U)*AJ*			EPVX(10/14)S*AJ*				EPVX(10/14)SU*AJ*	
Modelo reversible EPVX	18 - 4V	23 - 4V	23 - 9W	18 - 4V	18 - 9W	23 - 4V	23 - 9W	18 - 4V	23 - 4V
Resistencia de reserva 4.5KW 1N~230V	o	o	-	o	-	o	-	o	o
Resistencia de reserva 4.5KW 3~400V	o	o	-	o	-	o	-	o	o
Resistencia de reserva 6-9KW 1N~230V	-	-	o	-	o	-	o		
Resistencia de reserva 6-9KW 3N~400V	-	-	o	-	o	-	o		
Depósito de agua caliente sanitaria 180L	o	-	-	o	o	-	-	o	
Depósito de agua caliente sanitaria 230L	-	o	o	-	-	o	o		o

Tabla de combinación de exterior para EPVX(07/10/14)S(U)*AJ*

		EPSKS(04/06/07)ARV3	EPSK06ARV3	EPSK(08/10)AR(V3/W1)	EPSK(12/14)ARW1
EPVX07S(U)(18/23)AJ(4V/9W)	Unidad interior reversible	o	-	-	-
EPVX10S(U)(18/23)AJ(4V/9W)	Unidad interior reversible	-	o	o	-
EPVX14S(U)(18/23)AJ(4V/9W)	Unidad interior reversible	-	-	-	o

Disponibilidad del kit

Referencia	Descripción		EPVX07S(U)*AJ*			EPVX(10/14)S(U)*AJ*			
EPVX	Unidad interior reversible		18 - 4V	23 - 4V	23 - 9W	18 - 4V	18 - 9W	23 - 4V	23 - 9W
BRC1HHDA*	HCI (Interfaz de confort humana)		o	o	o	o	o	o	o
EKPCCAB4	Cable de PC	*(1)	o	o	o	o	o	o	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	*(2)	o	o	o	o	o	o	o
EKRSCA1	Sensor remoto para exterior	*(2)	o	o	o	o	o	o	o
FWXV10-15-20ABTV3(R)	Convector de la bomba de calor	*(3)	o	o	o	o	o	o	o
FWXT10-15-20ABTV3*	Convector de la bomba de calor	*(3)	o	o	o	o	o	o	o
FWXM10-15-20AATV3(R)	Convector de la bomba de calor	*(3)	o	o	o	o	o	o	o
EKRTWA	Termostato ambiente con cable		o	o	o	o	o	o	o
EKRTRB	Termostato ambiente inalámbrico		o	o	o	o	o	o	o
EKRTETS	Termostato de ambiente de sensor externo	*(4)	o	o	o	o	o	o	o
EKWUFHTA1V3	Unidad base de delimitación de múltiples zonas 230 V	*(5)	o	o	o	o	o	o	o
EKWCTRDI1V3	Termostato digital 230 V	*(5)	o	o	o	o	o	o	o
EKWCTRAN1V3	Termostato analógico 230 V	*(5)	o	o	o	o	o	o	o
EKWCVATR1V3	Actuador 230 V	*(5)	o	o	o	o	o	o	o
EKRRVATR2BA	Termostato del radiador	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRUFHT61V3	Controlador de calefacción de suelo radiante	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRACPUR1PA	Punto de acceso	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRMIBEV1V3	Multi IO Box	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRSIBDI1V3	IO Box básica	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRCTRDI2BA	Termostato de ambiente — 1	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRCTRDI3BA	Termostato de ambiente — 2	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRSENDI1BA	Sensor de temperatura ambiente	*(6)	o	o	o	o	o	o	o
EKRELSG	Relé para red inteligente		o	o	o	o	o	o	o
AFVALVE1	Válvula de protección anticongelación		o	o	o				
AFVALVE125	Válvula de protección anticongelación					o	o	o	o
ESAE04A*	Daikin Residential Controller		o	o	o	o	o	o	o
EKBUKRW1	Kit de recableado RSA		o			o		o	
EKBUKRW3	Kit de recableado RSA		o			o		o	
EKUHWG3D	G3 Kit for UK		o	o	o	o	o	o	o

Referencia	Descripción	EPVX07S(U)*AJ*	EPVX(10/14)S(U)*AJ*
EKMIKPOAF	Kit de mezcla – Solo PCB	o	o
EKMIKPHAF	Kit de mezcla – PCB con sistema hidráulico	o	o
EKMIKHMAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas combinadas	*(7)	o
EKMIKHUAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas no combinadas	*(7)	o
EKMIKBVAF	Vaso de equilibrado	o	o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	*(8)	o

Disponibilidad de kits para las unidades exteriores

Referencia	Descripción	EPSKS(04/06/07)ARV3	EPSK06A*V3	EPSK(08/10)A*V3	EPSK(08/10)A*W1	EPSK(12/14)A*W1 1
EKMST4	Base de montaje		o	o	o	o
EKMSTC4	Cubierta de base de montaje		o	o	o	o
EKMST5	Base de montaje	o				
EKMSTC5		o				

Notas

- (1) Cable de datos para conexión a PC.
- (2) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (3) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).
- (4) EKRTETS solo puede utilizarse junto con EKRTRB
- (5) Controles con cable de delimitación de múltiples zonas
- (6) Daikin Home Controls (inalámbrico)
- (7) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF
- (8) Posible solo en combinación conEKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.