Descarga		FXSN50 A2VEB	FXSN71 A2VEB	FXSN112 A2VEB
Descripción	Kit opcional			
Adaptador de descarga de aire para conductos redondos	KDAP25A56A	X		
	KDAP25A71A		X	
	KDAP25A140A			X
Kit de varias zonas	"AZER6DAIST07S2(3)(4)/ AZEZ6DAIST07S2(3)(4)"	X		
	"AZER6DAIST07M4(5)(6)/ AZEZ6DAIST07M4(5)(6)"		X	
	"AZER6DAIST07L5(6)(7)(8)/ AZEZ6DAIST07L5(6)(7)(8)"			X

Control de funcionamiento		FXSN50 A2VEB	FXSN71 A2VEB	FXSN112 A2VEB
Descripción	Kit opcional			
Mando a distancia con cable	BRC1H52K	X	X	X
	BRC1H52S	X	X	X
	BRC1H52W	X	X	X
Mando a distancia central	DCS302CA51	X	X	X
Controlador ON/OFF unificado	DCS301BA51	X	X	X
Controlador Intelligent Touch	DCS601C51	X	X	X
Temporizador de programación	DST301BA51	X	X	X
Adaptador de cableado para aparatos eléctricos	KRP4A52	X(*3,4)	X(*3,4)	X(*3,4)
Adaptador de cableado para aparatos eléctricos	KRP4A51	X(*3,4)	X(*3,4)	X(*3,4)
PCB opcional para calentadores eléctricos externos, humidificadores y/o contadores de horas	EKRP1B2A	X(*1,2,3,4)	X(*1,2,3,4)	X(*1,2,3,4)
Mando a distancia inalámbrico H/P	BRC4C65	X	X	X
Mando a distancia inalámbrico C/O	BRC4C66	X	X	X
Mando a distancia para uso en hoteles	BRC2E52C7	X(*6)	X(*6)	X(*6)
Mando a distancia para uso en hoteles	BRC3E52C7	X(*6)	X(*6)	X(*6)
Sensor remoto	KRCS01-6B	X	X	X
Cuadro eléctrico con terminal de tierra (3 bloques)	KJB311A	X	X	X
Cuadro eléctrico con terminal de tierra (2 bloques)	KJB212A	X	X	X
Cuadro eléctrico con terminal de tierra	KJB411A	X	X	X
Adaptador externo para unidad exterior (instalación en unidad interior)	DTA104A61	X(*3,4)	X(*3,4)	X(*3,4)
PCB para unidades interiores para varios inquilinos	DTA114A61	X(*3,4,7)	X(*3,4,7)	X(*3,4,7)
Caja de instalación para la PCB del adaptador	KRP1BA101	X	X	X
	KRP1B101	X	X	X
Adaptador de entrada digital	BRP7A51	X(*3,4,5)	X(*3,4,5)	X(*3,4,5)
iTouch Manager	DCM601A51	X	X	X
Termostato ambiente inalámbrico	K.RSS	X	X	X

NOTAS

(*1) Los calentadores eléctricos y los humidificadores se suministran en la obra. No los instale dentro del equipo (consulte el manual de instalación ·EKRP1B2A·).
(*2) Cuando instale calentadores eléctricos, será necesaria una PCB opcional para los calentadores eléctricos externos (·EKRP1B2·) en cada unidad interior
(*3) Se pueden instalar un máximo de 2 PCBs opcionales.
(*4) Esta opción debe instalarse junto a la caja de instalación ·KRP1B101/KRP1BA101·.
(*5) Solo es posible en combinación con el mando a distancia ·BRC2/3E52C7, BRC1H52K/S/W
(*6) Los idiomas que se incluyen son:
Paquete de idiomas 1: Inglés, alemán, francés, holandés, español, italiano y portugués.
Con el cable para PC EKPCCAB3 en combinación con el software de actualización para PC, puede cambiar el idioma a:
Paquete de idiomas 2: Inglés, búlgaro, croata, checo, húngaro, rumano y esloveno.
Paquete de idiomas 3: Inglés, griego, polaco, ruso, serbio, eslovaco y turco.
(*7) Esta opción no está disponible cuando se activa el detector de fugas de CO2.