


## Notas:

- 1 Según las condiciones durante el uso y la instalación, la unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección contra congelación (descongelación interior).
- 2 Para reducir la frecuencia de activación del modo de protección contra congelación (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad exterior en una ubicación protegida del viento.
- 3 En caso de condiciones de alta humedad (>92%) en este  área de funcionamiento, deberá utilizarse un modelo RZQG en lugar del modelo RZQSG. Esto es para evitar el congelamiento de la unidad exterior.