

RZAG60B

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RZAG60B5V1B	FDXM60F3V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,72	16	70	7,3	0,074	0,89	0,060	0,90
		50	230					6,9				
		50	240					6,7				
RZAG60B5V1B	FFA60A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	70	9,0	0,074	0,89	0,050	0,60
		50	230					8,6				
		50	240					8,2				
RZAG60B5V1B	FBA60A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	16,16	20	65	7,0	0,074	0,89	0,070	1,30
		50	230					6,7				
		50	240					6,4				
RZAG60B5V1B	FCAG60BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,06	16	72	7,5	0,074	0,89	0,048	0,30
		50	230					7,2				
		50	240					6,9				
RZAG60B5V1B	FNA60A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	70	9,0	0,074	0,89	0,060	0,60
		50	230					8,6				
		50	240					8,3				
RZAG60B5V1B	FHA60AVEB98	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	67	8,1	0,074	0,89	0,091	0,60
		50	230					7,7				
		50	240					7,4				
RZAG60B5V1B	FBA71A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	16,16	20	65	8,9	0,074	0,89	0,070	1,30
		50	230					8,5				
		50	240					8,1				
RZAG60B5V1B	FCAG71BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,06	16	72	7,5	0,074	0,89	0,054	0,30
		50	230					7,2				
		50	240					6,9				
RZAG60B5V1B	FHA71AVEB98	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,61	16	67	8,1	0,074	0,89	0,110	0,80
		50	230					7,7				
		50	240					7,4				
RZAG60B5V1B	FTXM60R2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	71	8,4	0,074	0,89	0,046	0,60
		50	230					8,1				
		50	240					7,7				
RZAG60B5V1B	FTXM71R2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	71	8,4	0,074	0,89	0,052	0,60
		50	230					8,0				
		50	240					7,7				
RZAG60B5V1B	FTXM60A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	71	8,4	0,074	0,89	0,046	0,60
		50	230					8,1				
		50	240					7,7				
RZAG60B5V1B	FTXM71A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,39	16	71	8,4	0,074	0,89	0,052	0,60
		50	230					8,0				
		50	240					7,7				

Símbolos

MCA: Amperios de circuito mín. [A]
MFA: Amperios de fusible máx. [A]
COMP: Compresor
RHz: Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
RLA: Amperios de carga nominal [A]
OFM: Motor del ventilador exterior
IFM: Motor del ventilador interior
kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
FLA: Amperaje con carga plena [A]
MAX.: Máxima
MIN.: Mínimo

- Notas
- 1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB

2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.

3) La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.

4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.