



Detalle de M1C

- Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior,
-  Cableado a montar en obra : Indicaciones de los componentes fuera de la caja de interruptores
 - : Regleta de terminales : Conector
 - : Terminal : Tierra de protección (tornillo)
- Cuando utilice el adaptador opcional, consulte el manual de instalación
- Consulte el manual para saber cómo utilizar los interruptores DS1, DS2 y BS1 - BS5.
- No haga funcionar la unidad exterior cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
- BLK = Negro RED = Rojo BLU = Azul WHC = Blanco PNK = Rosa
 YLW = Amarillo BRN = Marrón GRN = Gris GRV = Verde ROSA = Naranja

Parte
trasera

Ubicación en la
caja de
interruptores

S1NPL	Sensor de presión (baja)
S1PH	Prestato (de alta)
SD1	Alimentación de los dispositivos de seguridad
TC	Transmisor
V1R	Módulo de potencia (A4P)
V1R	Módulo de potencia (A3P)
X1A, X2A	Conector (M1F)
X1M	Regleta de terminales (Suministro de energía)
X2M	Regleta de terminales (OA Transmisión)

Y1E	Válvula de expansión electrónica (Principal)
Y2E	Válvula de expansión electrónica (Subrefrigeración)
Y1S—Y3S	Válvula solenoides
Y1S	Gas caliente
Y2S	Purga de gas del receptor
Y3S	Válvula de 4 vías
Z1C—Z5C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F	Filtro de ruido (con amortiguador de máximos)
Opción	
ASP	Placa de circuito impreso (para demanda)

Placa de circuito impreso (para demanda)