

Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores RZQ(S)G*L*

Clase	140
	FCAHG140
	FCAG140
	FBA140
	FHA140
	FVA140
	4XFCAG35
	4XFBA35

Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores RZQ(S)G*L***Cubierto por ENER LOT21**

FCAHG140
 FCAG140
 FBA140
 FHA140
 FVA140

Cubierto por ENER LOT10

FCAHG71
 FCAG35-50-71
 FFA35-50
 FBA35-50-71
 FHA35-50-71
 FUA71
 FAA71
 FDXM35-50
 FNA35-50