

RZQG140LY1**RZQG140L9V1** Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores RZQ(S)G*L*

Clase	140
	FCAHG140
	FCAG140
	FBA140
	FHA140
	FVA140
	4XFCAG35
	4XFBA35

Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores RZQ(S)G*L***Cubierto por ENER LOT21**

FCAHG140
FCAG140
FBA140
FHA140
FVA140

Cubierto por ENER LOT10

FCAHG71
FCAG35-50-71
FFA35-50
FBA35-50-71
FHA35-50-71
FUA71
FAA71
FDXM35-50
FNA35-50