

RXM50A8

ARXM50A8

Unit combination restriction		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RXP50N5V1B8	FTXP50N5V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,81	13	62	7,0	0,052	0,63	0,050	0,60
		50	230					6,7				
		50	240					6,4				
RXM50A5V1B8	FTXM50A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,54	13	62	6,6	0,052	0,63	0,040	0,36
		50	230					6,3				
		50	240					6,0				
RXM50A5V1B8	FTXM50A5V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,54	13	62	6,6	0,052	0,63	0,040	0,36
		50	230					6,3				
		50	240					6,0				
RXM50A5V1B8	FCAG50BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,48	13	57	6,7	0,052	0,63	0,048	0,30
		50	230					6,4				
		50	240					6,1				
RXM50A5V1B8	FBA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,69	13	58	6,8	0,052	0,63	0,089	1,40
		50	230					6,5				
		50	240					6,2				
RXM50A5V1B8	FHA50AVEB98	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,81	13	58	7,5	0,052	0,63	0,090	0,60
		50	230					7,2				
		50	240					6,9				
RXM50A5V1B8	FFA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,59	13	58	7,4	0,052	0,63	0,050	0,40
		50	230					7,1				
		50	240					6,8				
RXM50A5V1B8	FDXM50F3V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,14	13	57	7,7	0,052	0,63	0,060	0,90
		50	230					7,4				
		50	240					7,1				
RXM50A5V1B8	FNA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,70	13	57	7,1	0,052	0,63	0,060	0,50
		50	230					6,8				
		50	240					6,5				
RXM50A5V1B8	FVXM50B2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,30	13	58	6,4	0,052	0,63	0,037	0,14
		50	230					6,1				
		50	240					5,8				
ARXM50A5V1B8	ATXM50A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,54	13	62	6,7	0,052	0,63	0,040	0,36
		50	230					6,4				
		50	240					6,1				
ARXM50A5V1B8	ATXM50A5V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,54	13	62	6,7	0,052	0,63	0,040	0,36
		50	230					6,4				
		50	240					6,1				
ARXM50A5V1B8	ADEA50A2VEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,69	13	58	7,3	0,052	0,63	0,089	1,40
		50	230					7,0				
		50	240					6,7				

Simbolos:

MCA: Amperios de circuito mín. [A]
MFA: Amperios de fusible máx. [A]
COMP: Compresor
RHz: Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
RLA: Amperios de carga nominal [A]
OFM: Motor del ventilador exterior

IFM: Motor del ventilador interior
kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
FLA: Amperaje con carga plena [A]
MAX.: Máxima
MIN.: Mínimo

Notas:

- 1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo a AMC.
3) La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.