

ATX-J3

Unidades interiores - Sistemas de control

		ATX-J3
Mando a distancia con cable		BRC944 (1) (2) BRC073 (1) (2)
Cable del mando a distancia con cable	3m	BRCW901A03
	8m	BRCW901A08
Protección antirrobo para el mando a distancia		KKF910A4
Adaptador de interfaz para el mando a distancia con cable		KRP980A1
Adaptador de interfaz para DIII-net		KRP928A2S (2)
Controlador en línea		BRP069A43
Gateway Modbus		RTD-RA (2)
Gateway KNX		KLIC-DD (2)

(1) Es necesario un cable para los mandos a distancia con cable BRCW901A03 o BRCW901A08.

(2) Es necesario el adaptador de interfaz KRP980A1, KRP067A41 o KRP980B2.