

ATXF20-50F

ATXF25-35G

FTXF20-50F

FTXF20-50F

Notas

- ① Equipamiento estándar
 - ② Para conectar esta opción a la unidad interior, se requiere el adaptador de interfaz .KRP067A41.
 - ③ Esta opción incluye un conector .S21. El .KRP067A41. es solo una PCB .S21.
 - ④ Esta opción no puede funcionar junto con la función de LAN inalámbrica. Al conectar esta opción a la unidad interior, desactive la función de LAN inalámbrica de la unidad.
 - ⑤ Esta opción es un controlador utilizado en la red DIII.
 - ⑥ La producción de esta opción ha finalizado, ha sido reemplazada por la nueva opción KRP413BB1S.