

FTXF60-71F
ATXF60-71F

FG, HE, S6~S900	Conector
F1U (FU1)	Fusible
T1R (L301)	Transformador
M1F	Motor del ventilador
M1S	Relé magnético
K1R (MR10)	Relé magnético
A1P~A4P	Placa de circuito impreso
R1T, R2T	Termistor
BS1 (S1W)	Interruptor de funcionamiento
R2V (V2)	Varistor
X1M	Regleta de terminales
Z1C, Z2C	Núcleo de ferrita
IPM200	Módulo de alimentación inteligente
H1P, H2P (LED 1~2)	Luz piloto
⊕	Protección a tierra
V1R (DB301)	Puente de diodos
H10 (BZ)	Zumbador
C101~302	Condensador
SR (WLU)	Receptor de señal

Colores de los cables

- BLK : Negro
- RED : Rojo
- BLU : Azul
- WHT : Blanco
- GRN : Verde
- YLW : Amarillo
- ORG : Naranja

Tendido de cables :

PRECAUCIÓN

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanudará automáticamente.

Diagrama de cableado

