**DATOS ELECTRICOS**

| | | | | RMXS112E8V1B | RMXS140E8V1B | RMXS160E8V1B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de energía | Nombre | | | V1 | | |
| | Fase | | | 1N~ | | |
| | Frecuencia | | Hz | 50 | | |
| | Voltaje | | V | 220-240 | | |
| Corriente | Intensidad nominal de funcionamiento (RLA) | | A | 15.9 | 20.2 | 22.2 |
| | Intensidad de arranque (MSC) | | A | 15.9 | 20.2 | 22.2 |
| | Amperios mínimos del circuito (MCA) | | A | 27.0 | | |
| | Amperios máximos del fusible (MFA) | | A | 32.0 | | |
| | Amperios a plena carga (FLA) | | A | 0.3+0.3(Motor del ventilador) | | |
| Rango de voltaje | Mín. | | V | 198 | | |
| | Máx. | | V | 264 | | |
| Conexiones de cableado | Para la alimentación eléctrica | Cantidad | | 3 | | |
| | | Observación. | | Cable de tierra incluido | | |
| | Para conectar con una caja de distribución | Cantidad | | 2 | | |
| | | Observación. | | F1+F2 | | |
| Entrada de la alimentación eléctrica | | | | Unidad de ramificación y unidad interior | | |
| Interruptor de circuito de pérdida a tierra en la obra | | | mA | 300 | | |

3TW30401-2A

## SIMBOLOS

MCA: Amperios mínimos del circuito
MFA: Amperios máximos del fusible (Ver nota 5)
RLA: Carga nominal en amperios
FLA: Amperios a plena carga
MSC: Intensidad de arranque (Ver nota 6)

## NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
   Temperatura interior: 27°CBS/19.0°CBH
   Temp.exterior 35°CBS
2. Rango de voltaje
   Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no esté por debajo o por encima de los límites del rango de funcionamiento señalados
3. El máximo desequilibro de voltaje tolerado entre fases es del 2%
4. Seleccione el tamaño de cable en función del valor de MCA.
5. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el interruptor del circuito de fallo a tierra. (Disyuntor de derivación a tierra.)
6. MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.
7. Para más detalles acerca de las condiciones de conexión elétrica, visite http://extranet.daikineurope.com, seleccione "E-Data Books". Por ultimo, haga click en el título del documento elegido.
8. El panel con función de limpieza automática no se puede conectar en combinación con la unidad RMXS-EV.