

RXS35J

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FTXS35J	RXS35J	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	9,75	10	65	3,9	23	0,23	23	0,15
							3,7				
							3,5				
FVXS35F	RXS35J	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,8	23	0,23	48	0,05
							4,6				
							4,4				
FFQ35B9V	RXS35J	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,3	23	0,23	55	0,60
							4,1				
							3,9				
FHQ35B8	RXS35J	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,3	23	0,23	62	0,60
							4,1				
							3,9				
FLXS35B FLKS35B	RXS35J	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,5	23	0,23	34	0,38
							4,3				
							4,1				
FDXS35E FDKS35E	RXS35J	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,4	23	0,23	62	0,50
							4,2				
							4,0				

3D070943A

SÍMBOLOS

MCA

:

Amperios mínimos del circuito (A)

MFA

:

Amperios máximos del fusible (A)

RLA

:

Carga nominal en amperios (A)

OFM

:

Motor del ventilador exterior

IFM

:

Motor del ventilador interior

FLA

:

Amperios a plena carga (A)

W

:

Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

RHz

:

Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS

2. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.

3. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.

4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.