

RXS60F

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				COMP		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FDXS60F	RXS60F	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	19,75	20	87	8,9	53	0,32	60	0,5

3D081371

SIMBOLOS	
MCA	: Amperios mínimos del circuito. (A)
MFA	: Amperios máximos del fusible (A)
RHz	: Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)
RLA	: Carga nominal en amperios. (A)
OFM	: Motor del ventilador exterior.
IFM	: Motor del ventilador interior.
FLA	: Amperios a plena carga. (A)
W	: Consumo nominal del motor del ventilador (W)

NOTAS	
1	RLA está basado en las siguientes condiciones: Temperatura interior: 27°CBS/19°CBH Temperatura exterior: 35°CBS
2	L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3	Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4	En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.
5	Asegúrese de instalar un detector de fugas a tierra. (Uno que utilice armónicos altos). (Esta unidad utiliza un inversor, lo que supone la utilización de un detector de fugas a tierra capaz de soportar armónicos altos para evitar fallos de funcionamiento del detector de fugas a tierra).