

Combinación de unidades		Suministro de energía					Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FCQH100C7VEB	RZQ100B8W1B	50-400	Max, 50Hz440V Min, 50Hz360V	14, 9	14, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 120	1, 4
FCQ100C7VEB	RZQ100B8W1B	50-400		14, 2	14, 2	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 120	0, 7
FCQ50C7VEBx2	RZQ100B8W1B	50-400		14, 1	14, 1	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 056x2	0, 3x2
FCQ35C7VEBx3	RZQ100B8W1B	50-400		14, 4	14, 4	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 056x3	0, 3x3
FCQ100DV3B	RZQ100B7W1B	50-400		14, 2	14, 2	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 120	0, 7
FCQ100B7V3B	RZQ100B7W1B	50-400		14, 5	14, 5	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 090	1, 0
FCQ50B7V1x2	RZQ100B7W1B	50-400		14, 7	14, 7	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 045x2	0, 6x2
FCQ35B7V1x3	RZQ100B7W1B	50-400		15, 3	15, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 045x3	0, 6x3
FFQ50BV1Bx2	RZQ100B7W1B	50-400		14, 9	14, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 055x2	0, 7x2
FFQ35BV1Bx3	RZQ100B7W1B	50-400		15, 3	15, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 055x3	0, 6x3
FBQ100B7V3B	RZQ100B7W1B	50-400		14, 5	14, 5	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 135	1, 0
FBQ50B7V1x2	RZQ100B7W1B	50-400		14, 9	14, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 085x2	0, 7x2
FBQ35B7V1x3	RZQ100B7W1B	50-400		15, 0	15, 0	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 065x3	0, 5x3
FHQ100B7V1B	RZQ100B7W1B	50-400		14, 2	14, 2	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 130	0, 7
FHQ50B7V1Bx2	RZQ100B7W1B	50-400		14, 7	14, 7	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 062x2	0, 6x2
FHQ35B7V1Bx3	RZQ100B7W1B	50-400		15, 3	15, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 062x3	0, 6x3
FAQ100B7V1B	RZQ100B7W1B	50-400		13, 9	13, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 049	0, 4
FUQ100B7V1B	RZQ100B7W1B	50-400		14, 6	14, 6	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 090	1, 1
FCQH125C7VEB	RZQ125B8W1B	50-400		14, 9	14, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 120	1, 4
FCQ125C7VEB	RZQ125B8W1B	50-400		14, 5	14, 5	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 120	1, 0
FCQ60C7VEBx2	RZQ125B8W1B	50-400		14, 3	14, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 056x2	0, 4x2
FCQ50C7VEBx3	RZQ125B8W1B	50-400		14, 4	14, 4	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 056x3	0, 3x3
FCQ35C7VEBx4	RZQ125B8W1B	50-400		14, 7	14, 7	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 056x4	0, 3x4
FCQ125DV3B	RZQ125B7W1B	50-400		14, 2	14, 2	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 120	0, 7
FCQ125B7V3B	RZQ125B7W1B	50-400		14, 5	14, 5	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 090	1, 0
FCQ60B7V1x2	RZQ125B7W1B	50-400		14, 7	14, 7	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 045x2	0, 6x2
FCQ50B7V1x3	RZQ125B7W1B	50-400		15, 3	15, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 045x3	0, 6x3
FCQ35B7V1x4	RZQ125B7W1B	50-400		15, 9	15, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 045x4	0, 6x4
FFQ60BV1Bx2	RZQ125B7W1B	50-400		14, 9	14, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 055x2	0, 7x2
FFQ50BV1Bx3	RZQ125B7W1B	50-400		15, 6	15, 6	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 055x3	0, 7x3
FFQ35BV1Bx4	RZQ125B7W1B	50-400		15, 9	15, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 055x4	0, 6x4
FBQ125B7V3B	RZQ125B7W1B	50-400		14, 9	14, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 225	1, 4
FBQ60B7V1x2	RZQ125B7W1B	50-400		15, 3	15, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 125x2	0, 9x2
FBQ50B7V1x3	RZQ125B7W1B	50-400		15, 6	15, 6	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 085x3	0, 7x3
FBQ35B7V1x4	RZQ125B7W1B	50-400		15, 5	15, 5	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 065x4	0, 5x4
FHQ125B7V1B	RZQ125B7W1B	50-400		14, 2	14, 2	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 130	0, 7
FHQ60B7V1Bx2	RZQ125B7W1B	50-400		14, 7	14, 7	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 062x2	0, 6x2
FHQ50B7V1Bx3	RZQ125B7W1B	50-400		15, 3	15, 3	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 062x3	0, 6x3
FHQ35B7V1Bx4	RZQ125B7W1B	50-400		15, 9	15, 9	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 062x4	0, 6x4
FUQ125B7V1B	RZQ125B7W1B	50-400		14, 6	14, 6	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 090	1, 1
FDQ125B7V3B	RZQ125B7W1B	50-400		17, 7	17, 7	20	12, 9	12, 9	0, 07+0, 07	0, 3+0, 3	0, 500	4, 2

3D048638C

SIMBOLOS

MCA	: Amperios mínimos del circuito (A)
TOCA	: Amperios totales en sobreintensidad (A)
MFA	: Amperios máximos del fusible (Ver nota 7) (A)
MSC	: MSC significa la intensidad máx. durante el arranque del compresor. (A)
RLA	: Carga nominal en amperios (A)
OFM	: Motor del ventilador exterior (A)
IFM	: Motor del ventilador interior
FLA	: Amperios a plena carga
kW	: Consumo nominal del motor del ventilador (kW)

NOTAS

- 1 RLA está basado en las siguientes condiciones:
Suministro de energía: 50Hz 230V
Refrigeración Temperatura interior 27°CBS/19°CBH
Calefacción Temperatura interna 20.0°CDB
Temperatura exterior 35°CBS
Temperatura exterior 7.0°CDB/6.0°CWB
- 2 TOCA significa el valor total de cada conjunto OC
- 3 Rango de voltaje
Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no esté por debajo o por encima de los límites del rango de funcionamiento señalados
- 4 El máximo desequilibrio de voltaje tolerado entre fases es del 2%
- 5 MCA representa la máxima intensidad de corriente de entrada, MFA representa la capacidad que puede aceptar MCA (aproximación más baja del fusible estándar, mín 15A)
- 6 Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor más alto de MCA o TOCA
- 7 MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el interruptor del circuito de fallo a tierra. (disyuntor de circuito de derivación a tierra)
- 8 Para más detalles acerca de las condiciones de conexión eléctrica, visite <http://extranet.daikineurope.com>, seleccione "E-Data Books". Por último, haga click en el título del documento elegido.