



BS1	Pulsador (prueba de campo)	S1C	Interruptor de seguridad (inicio del cilindro)
BS2	Pulsador (sin función)	S2C	Interruptor de seguridad (fin de cilindro)
DS1	1 Interruptor DIP (ACTIVADO: modo de prohibición de limpieza automática)	S3C	Interruptor de seguridad (inicio de la escobilla)
	2 Interruptor DIP	S4C	Interruptor de seguridad (fin de la escobilla)
		M1	Motor (cilindro)
		M2	Motor (escobilla)

NOTAS

- Estos símbolos indican los conectores.
- Cuando DS1-1 esté activado, se pasará al modo de prohibición de limpieza de filtro.
- El suministro eléctrico al adaptador se conectará a los conectores (X1A y X13A) del A1P