



NOTAS

1. No es necesario tratamiento de drenaje
2. Esta unidad puede instalarse de forma que el lado F o el lado R estén orientados hacia delante. (se selecciona en función del sentido de mantenimiento).
3. La tubería de la unidad interior y de la unidad exterior puede instalarse libremente en las direcciones de A, B, C o D.
4. Esta unidad puede instalarse suspendida en el techo o montada en la pared.

PRECAUCIONES

1. Esta unidad debe instalarse de forma que el lado E esté orientado hacia arriba.
2. El ángulo de inclinación de la cara E debe estar dentro de $\pm 5^\circ$ respecto a la parte delantera, trasera, derecha e izquierda.
3. Antes del montaje en pared, la instalación se facilita colgando esta unidad sobre un tornillo para fijarla provisionalmente. (2 ubicaciones)
4. En el momento de soldar los tubos, envuélvalos con paños húmedos suficientes. Después de soldar, los tubos deben enfriarse lo suficiente.
5. Corte la tubería de los accesorios estándar para que coincida con el diámetro de la tubería de la unidad interior.

Montaje en pared

(Nota 4.)

