



Ajuste de envío

Cuando el cuadro eléctrico se fija al otro lado

El centro de gravedad cambia con la ubicación del cuadro eléctrico