



NOTAS

- No es necesario tratamiento de drenaje
- Esta unidad puede instalarse de forma que el lado F o el lado R estén orientados hacia delante. (se selecciona en función del sentido de mantenimiento).
- La tubería de la unidad interior y de la unidad exterior puede instalarse libremente en las direcciones de A, B, C o D.
- Esta unidad puede instalarse suspendida en el techo o montada en la pared.

PRECAUCIONES

- Esta unidad debe instalarse de forma que el lado E esté orientado hacia arriba.
- El ángulo de inclinación de la cara E debe estar dentro de $\pm 5^\circ$ respecto a la parte delantera, trasera, derecha e izquierda.
- Antes del montaje en pared, la instalación se facilita colgando esta unidad sobre un tornillo para fijarla provisionalmente. (2 ubicaciones)
- En el momento de soldar los tubos, envuélvalos con paños húmedos suficientes. Después de soldar, los tubos deben enfriarse lo suficiente.
- Corte la tubería de los accesorios estándar para que coincida con el diámetro de la tubería de la unidad interior.

