



NOTAS

1. En el caso del cable de señal, mantenga una distancia mínima a los cables de alimentación de > 5 cm.
2. Se puede conectar un máximo de 16 módulos hidráulicos.
3. Para comunicación unidad interior-unidad exterior consulte la información sobre la unidad exterior para obtener más detalles.