



Nota:

1. Ubicación de la placa de identificación de la unidad; parte inferior de la carcasa del ventilador, dentro de la rejilla de aspiración.
2. En caso de utilizar un mando a distancia, esta posición será un receptor de señales. Consultar a fondo el plano del mando a distancia sin cable.
3. No coloque debajo de la unidad interior nada que pueda resultar dañado por la humedad. Cuando la humedad sea del 80% o más y la salida de drenaje esté bloqueada o el filtro de aire sucio, puede caer roci.