

Lista de compatibilidad

Lista de compatibilidad	Unidades exteriores		BS-A14AV1B (Ed.6)	BS-A14AV1B (Ed.6)	BS-A14AV1B9 (Ed.7)
Tipo	Maestra	Esclava	BS-A14AV1B (Ed.6)	BS-A14AV1B9 (Ed.7)	BS-A14AV1B9 (Ed.7)
Unidad sencilla	RE(M/Y)A-A (Ed.6)	-	O*	X	X
	RE(M/Y)A-A9 (Ed.7)	-	O** ⁽¹⁾	O** ⁽¹⁾	O** ⁽²⁾
Unidad múltiple	RE(M/Y)A-A (Ed.6)	RE(M/Y)A-A (Ed.6)	O*	X	X
	RE(M/Y)A-A (Ed.6)	RE(M/Y)A-A9 (Ed.7)	O*	X	X
	RE(M/Y)A-A9 (Ed.7)	RE(M/Y)A-A (Ed.6)	O** ⁽¹⁾	O** ⁽¹⁾	O** ⁽²⁾
	RE(M/Y)A-A9 (Ed.7)	RE(M/Y)A-A9 (Ed.7)	O** ⁽¹⁾	O** ⁽¹⁾	O** ⁽²⁾

Notas

O: Permitida

O*: Sistema certificado conforme a Ed.6

O**: Sistema certificado conforme a Ed.7

X: No está permitido (se genera un error)

(1) En caso de que se aplique un recinto ventilado, sigue siendo necesaria la comprobación periódica del caudal de aire.

(2) En caso de que se aplique un recinto ventilado, puede evitarse la comprobación periódica del caudal de aire mediante un