

Instalación de la unidad interior

Continúa desde la página anterior

Procedimiento para comprobar si la superficie más pequeña de la planta subterránea más baja cumple con los requisitos.

Calcule la superficie de la habitación más pequeña de la planta subterránea más baja.

$A_{min}[m^2]$

Obtenga la carga máxima del sistema.

Consulte la Tabla 2

Límite de carga total [Kg]

Obtenga la cantidad de carga total.
= Carga de refrigerante de fábrica +
carga de refrigerante adicional

Cantidad de carga total [Kg]

Cambie la instalación para este puerto:

- 1 Aumente la superficie de la habitación subterránea más baja.
○
- 2 Reduzca la longitud de la tubería cambiando el diseño.
○
- 3 Añada medidas de seguridad adicionales tal como se describe en la normativa vigente.

¿La cantidad de carga total es < al límite de carga total?

No

Sí

Comenzar la instalación