

Lista de compatibilidad: bomba de calor VRV4 - unidad interior RA DX

Tipo de montaje en pared	<i>Emura</i>	FTXJ20A
		FTXJ25A
		FTXJ35A
		FTXJ42A
		FTXJ50A
	<i>Stylish</i>	FTXA20
		FTXA25
		FTXA35
		FTXA42
		FTXA50
	<i>FTXM</i>	FTXM20R
		FTXM25R
		FTXM35R
		FTXM42R
		FTXM50R
		FTXM60R
		FTXM71R
Montaje en techo/pared	<i>Flex</i>	FLXS25B
		FLXS35B
		FLXS50B
		FLXS60B
Tipo de montaje en suelo	<i>FVXM</i>	FVXM25F
		FVXM35F
		FVXM50F
		FVXM25A
		FVXM35A
		FVXM50A
		CVXM20A
	<i>Nexura</i>	FVXG25K
		FVXG35K
		FVXG50K

Observación

Los límites de uso de las unidades interiores RA DX con la Bomba de Calor VRV4 están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D079543 y 3D079540.

Si quiere conectar un cassette RA/SA DX, una unidad montada en el techo o unidades interiores con conductos, utilice sus unidades interiores VRV DX equivalentes.