

RXMLQ-T**RXYLQ-T****Lista de compatibilidades: Bomba de calor ·VRV4· - Unidad interior ·RA DX·**

Configuración		Tipo de unidad
Tipo mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M
		FTXJ25M
		FTXJ35M
		FTXJ50M
	<i>Stylish</i>	FTXA20
		FTXA25
		FTXA35
		FTXA42
		FTXA50
	Montaje en el techo/pared	<i>Flex</i>
FLXS35B		
FLXS50B		
FLXS60B		
Tipo suelo	<i>FVXM</i>	FVXM25F
		FVXM35F
		FVXM50F
	<i>Nexura</i>	FVXG25K
		FVXG35K
		FVXG50K

OBSERVACIÓN

- Las restricciones de uso de las unidades interiores ·RA DX· con la bomba de calor ·VRV4· están sujetas a las normas descritas en los dibujos ·3D079543· y ·3D079540·.
- Si desea conectar unidades de cassette ·RA·/·SA· ·DX·, unidades horizontales de techo o unidades interiores de conductos, utilice sus equivalentes en unidades ·VRV DX· en su lugar.

3D082373C