

# Lista de compatibilidad: bomba de calor VRV4 - unidad interior RA DX

Configuración		Tipo de unidad interior	
Unidad interior RA	Instalación mural	<i>Emura</i>	FTXJ20A*
			FTXJ25A*
			FTXJ35A*
			FTXJ42A*
			FTXJ50A*
		<i>Perfera (FTXM)</i>	FTXM20(R/A)
			FTXM25(R/A)
			FTXM35(R/A)
			FTXM42(R/A)
			FTXM50(R/A)
			FTXM60(R/A)
		<i>Stylish</i>	FTXA20C
			FTXA25C
			FTXA35C
			FTXA42C
	FTXA50C		
	Instalación en el suelo	<i>Perfera (FVXM)</i>	CVXM20(A/B)*
			FVXM25(A/B)*
			FVXM35(A/B)*
			FVXM50(A/B)*

## Observación

Los límites de uso de las unidades interiores RA DX con la Bomba de Calor VRV4 están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D079543 y 3D079540. Si quiere conectar un cassette RA/SA DX, una unidad montada en el techo o unidades interiores con conductos, utilice sus unidades interiores VRV DX equivalentes.