

## Lista de compatibilidad: bomba de calor VRV4 - unidad interior RA DX

<b>Tipo de montaje en pared</b>	<i>Emura</i>	FTXJ20A FTXJ25A FTXJ35A FTXJ42A FTXJ50A	
	<i>Stylish</i>	FTXA20 FTXA25 FTXA35 FTXA42 FTXA50	
	<i>FTXM</i>	FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R	
	<b>Montaje en techo/pared</b>	<i>Flex</i>	FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
	<b>Tipo de montaje en suelo</b>	<i>FVXM</i>	FVXM25F FVXM35F FVXM50F FVXM25A FVXM35A FVXM50A CVXM20A
		<i>Nexura</i>	FVXG25K FVXG35K FVXG50K

**Observación**

Los límites de uso de las unidades interiores RA DX con la Bomba de Calor VRV4 están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D079543 y 3D079540.

Si quiere conectar un cassette RA/SA DX, una unidad montada en el techo o unidades interiores con conductos, utilice sus unidades interiores VRV DX equivalentes.