

Alimentación eléctrica
3N~380-415 V 50 Hz
3N~380 V 60 Hz



4. Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, a la transmisión exterior-exterior F1-F2 y a la transmisión exterior-múltiple Q1-Q2.
5. Cómo utilizar el interruptor BS1-3. Consulte la etiqueta "precaución de servicio" en la cubierta de la caja de componentes eléctricos
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH)
7. Solo para el modelo RYYQ.

4. Consulta de com

5. Cómo utilizar el interruptor BS1~3. Consulte la etiqueta "precaución de servicio" en la cubierta de la caja de componentes eléctricos
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH)
7. Solo para el modelo RYYQ.