

VRV4-Q Bomba de calor

Patrón de combinación de la unidad interior

Patrón de combinación de la unidad interior	Unidad interior VRV DX	AHU
Unidad interior VRV DX	O	X
AHU (*2)(*3)	X	O

O: Permitida
X: No permitido

Observación

- (1) Unidad interior VRV DX
Las unidades interiores VRV DX sin R410A que pueden conectarse se mencionan en 3D085036.
- (2) AHU
Conexión de unidad de climatización a través de (EKEQ*+EKEXV*) o kit (EKEACBVE+EKEXVA*) a unidad exterior.
Solo combinación de par
- (3) Combinación de solo AHU + EKEQFA or EKEACBVE de cuadro de control (no combinado con unidades interiores VRV DX)
 - El control X es posible [cajas (EKEXV +EKEQFA*) / (EKEXVA+ EKEACBVE)]. No es posible el control de temperatura del refrigerante variable.
 - El control Y es posible [cajas (EKEXV+EKEQFA*)/(EKEXVA+ EKEACBVE)]. No es posible el control de temperatura del refrigerante variable.
 - El control W es posible [cajas (EKEXV+ EKEQFA*)/(EKEXVA + EKEACBVE)]. No es posible el control de temperatura del refrigerante variable.
 - El control Z, Z' es posible [cajas EKEXVA + EKEACBVE].
Combinación de solo AHU + EKEQMA* de cuadro de control (no combinado con unidades interiores VRV DX)
 - El control Z es posible [cajas (EKEXV +EKEQMA*)].