

**VRV4-S**

**Bomba de calor**

**Unidad interior RA/SA DX**

**Lista de compatibilidad**

Configuración		Tipo de unidad interior	
Unidad interior RA	Instalación mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M (W/S)
			FTXJ25M (W/S)
			FTXJ35M (W/S)
			FTXJ50M (W/S)
		<i>FTXM</i>	FTXM20M
			FTXM25M
			FTXM35M
			FTXM42M
			FTXM50M
			FTXM60M
			FTXM71M
			CTXM15M
		<i>Stylish</i>	FTXA20
			FTXA25
			FTXA35
			FTXA42
	FTXA50		
	Instalación en el suelo	<i>Flex</i>	FLXS25B
	Montaje en techo		FLXS35B
			FLXS50B
			FLXS60B
		Instalación en el suelo	<i>FVXM</i>
	FVXM35F		
	FVXM50F		
	<i>Nexura</i>		FVXG25K
			FVXG35K
			FVXG50K
	Conducto	<i>FDXM</i>	FDXM25F
FDXM35F			
FDXM50F			
FDXM60F			

Configuración		Tipo de unidad interior	
Unidad interior SA	Casete	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCAG35A
			FCAG50A
			FCAG60A
			FCAG71A
	Suspendida en el techo		FHA35A
			FHA50A
			FHA60A
			FHA71A
	Conducto		FBA35A
			FBA50A
		FBA60A	
		FBA71A	
Instalación en el suelo	<i>FNA</i>	FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Observación

1. Los límites de uso de las unidades interiores RA/SA con la Bomba de Calor VRV4-S están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D097983 y 3D097984.