

RXYS-AV1

RXYS-AY1

Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores RXYS*A*

CV	4	5	6
	3xFXSA25 1xFXSA32	4xFXSA32	2xFXSA32 2xFXSA40

Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores RXYS*A*

Cubierto por ENER LOT21

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125
FXZA15-20-25-32-40-50
FXDA10-15-20-25-32-40-50-63
FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
FXAA15-20-25-32-40-50-63
FXHA32-50-63-100
FXUA50-71-100
FXMA50-63-80-100-125
FXKA20-25-32-40-50-63
FXNA20-25-32-40-50-63

Fuera del alcance de ENER LOT21

EKVDX32-50-80-100 + VAMJ8
EKEXVA50-63-80-100-125-140 + EKEACBVE
CYAS100*80, CYAS150*80, CYAS200*100, CYAS250*140
CYAM100*80, CYAM150*80, CYAM200*100, CYAM250*140
CYAL100*125