

VRV5-S

Bomba de calor

Restricciones de combinación de unidades interiores

Patrón de combinación de la unidad interior	Unidad interior VRV*R32 DX	Unidad interior RA DX	Unidad Hydrobox	Unidad para climatización (AHU) ⁽³⁾
Unidad interior VRV* R32 DX	O	X	X	O ₂
Unidad interior RA DX	X	X	X	X
Unidad Hydrobox	X	X	X	X
Unidad de climatización (AHU) (EKEQ*+EKEXV) ⁽³⁾	X	X	X	X
Unidad de climatización (AHU) (EKEACBVE+EKEXVA) ⁽³⁾	O ₂	X	X	O ₁

O: Permitida

X: No permitido

Notas

1. O₁

Combinación de solo AHU + EKEACBVE de cuadro de control (no combinado con unidades interiores VRV DX)

- El control X es posible [cajas EKEAXVA + EKEACBVE]. No es posible el control de temperatura del refrigerante variable.
- El control Y es posible [cajas EKEAXVA + EKEACBVE]. No es posible el control de temperatura del refrigerante variable.
- El control W es posible [cajas EKEAXVA + EKEACBVE]. No es posible el control de temperatura del refrigerante variable.
- El control Z,Z' es posible [cajas EKEXVA + EKEACBVE].

2. O₂

Combinación de unidades interiores AHU y VRV DX

- El control Z,Z' es posible [cajas EKEXVA + EKEACBVE].

3. Las unidades siguientes se consideran unidades de tratamiento de aire (AHU):

- Batería (EKEXVA +EKEACBVE) + AHU