

## RXYS8-12A

### Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores RXYS\*A\*

CV	8	10	12
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50

Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

### Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores RXYS\*A\*

#### Cubierto por ENER LOT21

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125  
FXZA15-20-25-32-40-50  
FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140  
FXDA10-15-20-25-32-40-50-63  
FXAA15-20-25-32-40-50-63  
FXMA50-63-80-100-125-200-250  
FXHA32-50-63-100  
FXUA50-71-100  
FXKA20-25-32-40-50-63  
FXNA20-25-32-40-50-63

#### Fuera del alcance de ENER LOT21

EKVDX32-50-80-100  
EKEXVA50-63-80-100-125-140-200-250-300-350-400-450-500 + EKEACBVE  
CYAS100\*80, CYAS150\*80, CYAS200\*100, CYAS250\*140  
CYAM100\*80, CYAM150\*80, CYAM200\*100, CYAM250\*140  
CYAL100\*125, CYAL150\*200, CYAL200\*250, CYAL250\*250